

【資料】 Microsoft .NET Framework について

GibbsCAM 13 では Microsoft .NET Framework 4 が必要です。

これらは Windows の種類により標準で入っているものと入っていないものがありますので不足しているものは組み込みを行なって使用可能状態にしてください。

(.NET Framework 4 はバージョン 4.5.2 以上が必要)

Windows の種類	.NET Framework 3.5SP1	.NET Framework 4
Windows 8 / 8.1 P.15	有 [*1]	有 [*2]
Windows 10 P.22	有 [*1]	有 [*3]

[*1] Windows 機能の有効化／無効化 の中で有効化すると使用可能になります。
初期状態は無効になっています。有効にするにはインターネット接続が必要です。
インターネット接続ができない場合は OS メディアを使った方法で行ないます。
OS メディアも無い場合は有効化を行なう事ができません。

[*2] Windows 機能の有効化／無効化 の中で有効化すると使用可能になります。
バージョン名は.NET Framework 4.5 Advanced Services と表示されます。

[*3] Windows 機能の有効化／無効化 の中で有効化すると使用可能になります。
バージョン名は.NET Framework 4.6 Advanced Services と表示されます。

「無」となっているものは、Windows Update から行なう方法とインストーラーファイルを使う方法の2通りがあり、どちらの方法でも組み込みを行えます。

尚、Windows Server シリーズへの.NET Framework の導入方法については本資料には記載していません。システム構成によって導入方法が異なるため Server の管理者へご相談ください。

ご不明な点がございましたらサポート窓口(P.7 の連絡先)へお問い合わせください。

Windows 8/8.1 編


.NET Framework 4

Windows 機能の有効化による方法.....P. 3


1. 「コントロールパネル」を開き、「プログラム」をクリックします。



2. 「Windows の機能の有効化または無効化」をクリックします。



3. 「.NET Framework 4.5 Advanced Service」にチェックを入れて OK をクリックします。



以上で .NET Framework 4 のインストール(有効化)は終了です。

Windows 10 編

.NET Framework 4

Windows 機能の有効化による方法.....P. 6


1. 「コントロールパネル」を開き、「プログラム」をクリックします。



2. 「Windows の機能の有効化または無効化」をクリックします。



3. 「.NET Framework 4.6 Advanced Service」にチェックを入れて OK をクリックします。



以上で .NET Framework 4 のインストール(有効化)は終了です。

何かご不明な点がございましたらマツウラにご連絡下さい。

連絡先： 株式会社 松浦機械製作所
営業本部 生産支援システム

T E L : 0776-56-8107

F A X : 0776-56-8153

メール： sess@matsuura.co.jp

サポート窓口営業時間： 9:00～12:00、13:00～17:00